MOZA

WAZZA

Інструкція по експлуатації

Mini-Mi

Переклад даного посібника підготовлений дилером Gudsen Moza в Україні, магазином **wazza.com.ua.**
Цей посібник користувача, наведений українською мовою, не є офіційним перекладом та надається в інформаційних цілях на безоплатній основі як є. Магазин **wazza.com.ua** не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди пристрою, майну або третім особам в результаті дій, що викликані розбіжностям трактування оригінального керівництва користувача.
У разі виявлення неточності в перекладі, просимо Вас повідомити нам про це за адресою **editor@wazza.com.ua.**
Виробник залишає за собою право змінювати зміст посібника користувача. Актуальну версію можна завантажити на сайті виробника.

Переведено wazza.com.ua

Mini-Mi



Установка смартфону

Розведіть тримач та помістіть в нього телефон, як показано на малюнку.

Вертикальний режим

Відпустіть гвинт зі зворотного боку тримача, висуньте тримач на 5 мм, поверніть його за годинниковою стрілкою на 90°, потім затягніть гвинт.

Балансування

Якщо телефон не тримає баланс, необхідно послабити регулювальний гвинт на осі погойдування, а потім відрегулювати довжину виносу для досягнення балансу.

Початок роботи

Кнопка ВКЛ/ВИМК

- Тривале натискання: вкл/вимк
- Одне натискання: режим очікування/пробудження
- Подвійне натискання: початок/зупинка бездротової зарядки.

Контроль рівню заряду батареї

Індикатор заряду

- Суцільне синє: світло верхнього і нижнього індикаторів: рівень заряду 70%-100%
- Суцільне синє: світло нижнього індикатора: 30%-70%
- Миготливе синє: світло: 0-30%
- Суцільне червоне світло: зарядка

Зарядка стабілізатора

Миготливий синій індикатор вказує на те, що в недалекому часі пристрій знадобиться зарядити. MOZA Mini-Mi має універсальний USB-порт, який сумісний з телефонними зарядними пристроями та блоками живлення.

Зарядка телефона

У тримач телефону вбудовані магнітні котушки, які забезпечують бездротову зарядку моделей, що підтримують цю функцію, таких як, iPhone 8, Samsung S6 та ін. Для телефонів, які не підтримують бездротову зарядку, використовується універсальний USB-порт.

Джойстик

- Переміщайте джойстик вгору/вниз/вліво/вправо, щоб контролювати рух камери телефону.

Режими роботи

Індикатор статусу

- Верхній індикатор включений: вісь нахилу активна
- Верхній індикатор вимкнений: вісь нахилу заблокована
- Нижній індикатор включений: вісь повороту активна
- Нижній індикатор вимкнений: вісь повороту заблокована

Ліва частина колеса регулювання

- Подвійне натискання: вісь повороту заблокувати/активувати
- Три натискання: вісь нахилу заблокувати/активувати
- Тривале натискання: вісь погойдування активувати

Права частина колеса регулювання

- Подвійне натискання: спортивний режим.

Швидкі опції

Нижня частина колеса регулювання

- Подвійне натискання: повернення в стартову позицію
- Три натискання режим селфі (основна камера телефону звернена до оператора)

Верхня частина колеса регулювання

- Три натискання: Початковий режим

Додаток для iOS

Керування камерою

	Одне натискання центральної частини колеса регулювання: початок/зупинка запису (тільки в режимі запису)
	Подвійне натискання центральної частини колеса: фотозйомка (також тільки в режимі запису)
	Подвійне натискання верхньої частини колеса: перемикання режимів відео/фото Тривале натискання верхньої частини колеса: перемикання фронтальної/основної камери
	Одне натискання правої частини колеса: швидке відтворення
	Одне натискання лівої частини колеса: повернутися до камери
	Обертання колеса регулювання: зум зменшення масштабу, збільшення масштабу

Меню

У режимі керування камерою, натисніть верхню частину колеса, щоб увійти в меню

Структура меню:

- Поверніть колесо регулювання або по черзі натисніть верхню/нижню частину: для вибору функції.
- Одне натискання правої частини колеса: повернення до попереднього кроку.
- Одне натискання лівої частини: перехід до наступного кроку.
- Запуск/зупинка функції.

Професійний режим

Увійдіть в меню і виберіть "Професійний режим". У нижній частині екрана з'являться іконки настройки параметрів, які дозволять встановити витримку, ISO, компенсацію експозиції, баланс білого і т. д. Натискайте «Вгору/Вниз», щоб вибрати потрібну іконку, праворуч від екрану з'являться значення параметра, поверніть колесо регулювання, щоб вибрати потрібне значення.

Витримка

ISO

Компенсація експозиції

Баланс білого

Пристроєм підтримуються 3 режими фокусування: одноразове автофокусування, безперервне автофокусування та ручне фокусування.
Режим ручного фокусування регулюється обертанням колеса. Після виходу з меню функція фокусування за допомогою колеса неактивна.

Відстеження об'єкту

1. Натисніть іконку настройок, щоб перейти на сторінку настройок функцій.



2. Виберіть функцію відстеження.

3. При дотику до екрану телефону, з'явиться зелена рамка, що захоплює людину або об'єкт відстеження.

4. Об'єкт, що знаходиться в рамці є об'єктом відстеження, стабілізатор буде рухатися відповідно до його рухів. Щоб вийти з режиму відстеження, необхідно повторно увійти на сторінку настройок функцій і натиснути іконку режиму для скасування.

Функції

Макс.корис. навантаж.	300 г
Бездротова зарядка	Вихід 5 В
Швидка двостороння настройка	Або ліва або права
Розширена сумісність	4 різьбових отвори 1/4"
Режими роботи	Підтримується 8 режимів роботи
Позиціонування вручну	Підтримується 3 напрямки: 1. Нахил 2. Поворот 3. Погойдування (за замовч.)
Спортивний режим	Підтримується
Вертикальний режим	Підтримується (поворот вручну/програмна підтримка)
Повернення одним натисканням	Підтримується
Поворот на 180° одним натисканням	Підтримується
Джерело живлення, інтерфейс	5В/2А, USB-порт для підключення телефону до стабілізатору
Функції додатку	
Настройка камери	Підтримується
Керування зйомкой	Підтримується
Керування зумом	Підтримується
Відстеження об'єкту	Підтримується
Зйомка таймлапсів	Підтримується
Зйомка панорам	360°/180°
Уповільнена зйомка	Підтримується
Ручний режим	Підтримується
Швидке відтворення	Підтримується
Технічні характеристики	
Вага стабілізатора	543 г
Габаритні розміри	143*107*290 (Ш*Д*В)
Ширина телефону	61 - 92 мм
Час роботи батареї	10 годин
Час зарядки батареї	3,5 години
Робочий діапазон	Угол повороту ±360°
	Угол погойдування ±310°
	Угол наклону ±165°

MOZA

WAZZA

Инструкция по эксплуатации

Mini-Mi

Перевод данного руководства пользователя подготовлен дилером Gudsen Moza в Украине, магазином **wazza.com.ua.**
Данное руководство пользователя, приведенное на русском языке, не является официальным переводом и предоставляется в информационных целях на безоплатной основе как есть. Магазин **wazza.com.ua** не несет ответственности в случае причинения вреда устройству, имуществу либо третьим лицам в результате действий, вызванных расхождениями трактовки оригинального руководства пользователя.
В случае обнаружения неточности в переводе, просим Вас сообщить нам об этом по адресу **editor@wazza.com.ua.**
Производитель оставляет за собой право менять содержание руководства пользователя. Актуальную версию можно скачать на сайте производителя.

GUDSEN
INVENTED FOR VIDEO
Gudsen Technology Co., Ltd

Переведено wazza.com.ua

Mini-Mi

Установка смартфона

Раздвиньте держатель и поместите в него телефон, как показано на рисунке.



Вертикальный режим

Ослабьте винт с обратной стороны держателя, выдвиньте держатель на 5 мм, поверните его по часовой стрелке на 90°, затем затяните винт.



Балансировка

Если телефон не держит баланс, необходимо ослабить регулировочный винт на оси покачивания, а затем отрегулировать длину выноса для достижения баланса.



Начало работы

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

- Длительное нажатие: вкл/выкл
- Одно нажатие: режим ожидания/пробуждения
- Двойное нажатие: начало/остановка беспроводной зарядки.

Контроль уровня заряда батареи

Индикатор заряда

- Сплошной синий свет верхнего и нижнего индикаторов: уровень заряда 70%-100%
- Сплошной синий свет нижнего индикатора: 30%-70%
- Мигающий синий свет: 0-30%
- Сплошной красный свет: зарядка

Зарядка стабилизатора

Мигающий синий индикатор указывает на то, что в скором времени устройство понадобится зарядить. MOZA Mini-Mi имеет универсальный USB-порт, который совместим с телефонными зарядными устройствами и блоками питания.

Зарядка телефона

В держатель телефона встроены магнитные катушки, которые обеспечивают беспроводную зарядку моделей, поддерживающих эту функцию, таких как, iPhone 8, Samsung S6 и др. Для телефонов, которые не поддерживают беспроводную зарядку, используется универсальный USB-порт.

Джойстик

- Перемещайте джойстик вверх/вниз/влево/вправо, чтобы контролировать движение камеры телефона.

Режимы работы

Индикатор статуса

- Верхний индикатор включен: ось наклона активна
- Верхний индикатор выключен: ось наклона заблокирована
- Нижний индикатор включен: ось поворота активна
- Нижний индикатор выключен: ось поворота заблокирована

Левая часть колеса регулировки

- Двойное нажатие: ось поворота заблокировать/активировать
- Три нажатия: ось наклона заблокировать/активировать
- Длительное нажатие: ось покачивания активировать

Правая часть колеса регулировки

- Двойное нажатие: спортивный режим.

Быстрые опции

Нижняя часть колеса регулировки

- Двойное нажатие: возврат в стартовую позицию
- Три нажатия режим селфи (основная камера телефона обращена к оператору)

Верхняя часть колеса регулировки

- Три нажатия: Начальный режим

Приложение для iOS

Управление камерой

	Одно нажатие центральной части колеса регулировки: начало/остановка записи (только в режиме записи) Двойное нажатие центральной части колеса: фотосъемка (также только в режиме записи)
	Двойное нажатие верхней части колеса: переключение режимов видео/фото Длительное нажатие верхней части колеса: переключение фронтальной/основной камеры
	Одно нажатие правой части колеса: быстрое воспроизведение
	Одно нажатие левой части колеса: вернуться к камере
	Вращение колеса регулировки: зум уменьшение масштаба, увеличение масштаба

Меню

В режиме управления камерой, нажмите верхнюю часть колеса, чтобы войти в меню

Структура меню:

- Поверните колесо регулировки или поочередно нажмите верхнюю/ нижнюю часть: для выбора функции.
- Одно нажатие правой части колеса: возврат к предыдущему шагу.
- Одно нажатие левой части: переход к следующему шагу.
- Запуск/остановка функции.

Профессиональный режим

Войдите в меню и выберите «Профессиональный режим». В нижней части экрана появятся иконки настройки параметров, которые позволят установить выдержку, ISO, компенсацию экспозиции, баланс белого и т. д. Нажимайте «Вверх/Вниз», чтобы выбрать нужную иконку, справа от экрана появятся значения параметра, поверните колесо регулировки, чтобы выбрать нужное значение.

Выдержка

ISO

Компенсация экспозиции

Баланс белого

Устройством поддерживаются 3 режима фокусировки: единоразовая автофокусировка, непрерывная автофокусировка и ручная фокусировка.
Режим ручной фокусировки регулируется вращением колеса. После выхода из меню функция фокусировки с помощью колеса неактивна.

Отслеживание объекта

1. Нажмите иконку настроек, чтобы перейти на страницу настроек функций.

2. Выберите функцию отслеживания.

3. При прикосновении к экрану телефона, появляется зеленая рамка, захватывающая человека или объект отслеживания.

4. Объект, находящийся в рамке является объектом отслеживания, стабилизатор будет двигаться в соответствии с его движением. Чтобы выйти из режима отслеживания, необходимо повторно войти на страницу настроек функций и нажать иконку режима для отмены.

Функции

Макс. полезная нагрузка	300 г
Беспроводная зарядка	Выход 5 В
Быстрая двусторонняя настройка	Либо левая, либо правая
Расширенная совместимость	4 резьбовых отверстия 1/4"
Режимы работы	Поддерживается 8 режимов работы
Позиционирование вручную	Поддерживается 3 направления: 1. Наклон 2. Поворот 3. Покачивание (по умолчанию)
Спортивный режим	Поддерживается
Вертикальный режим	Поддерживается (Поворот вручную/ Программная поддержка)
Возврат одним нажатием	Поддерживается
Поворот на 180° одним нажатием	Поддерживается
Источник питания, интерфейс	5В/2А, USB-порт для подключения телефона к стабилизатору
Функции приложения	
Настройка камеры	Поддерживается
Управление съемкой	Поддерживается
Управление зумом	Поддерживается
Отслеживание объекта	Поддерживается
Съемка таймлапсов	Поддерживается
Съемка панорам	360°/180°
Замедленная съемка	Поддерживается
Ручной режим	Поддерживается
Быстрое воспроизведение	Поддерживается
Технические характеристики	
Вес стабилизатора	543 г
Габаритные размеры	143*107*290 (Ш*Д*В)
Ширина телефона	61 – 92 мм
Время работы батареи	10 часов
Время зарядки батареи	3,5 часа
Рабочий диапазон	Угол поворота ±360°
	Угол покачивания 310°
	Угол наклона ±165°