

Bite Mount + Floaty

HERO9 BLACK

USER GUIDE



What's included



Bite Mount

Lets you capture hands-free point-of-view footage or mount it to your surfboard.



Extension Piece

Connects the Bite Mount to your GoPro and allows adjustment of the camera position.



Set Screw

Secures the extension piece to the Bite Mount.



Thumb Screw

Secures your GoPro to the Bite Mount.



Floaty

Keeps your GoPro afloat and cushions the Bite Mount against your chin.

CAUTION: Prolonged contact with Floaty may contribute to skin irritation or allergies in some users. If you notice any signs of skin redness, swelling, itchiness, or other skin irritation, discontinue use. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation. If symptoms persist, consult your doctor.






WARNING: Do not use the Bite Mount if it is damaged or broken.


Bite mounting

For the most stable footage and maximum comfort, use the Bite Mount with Floaty. Be sure to press Floaty firmly against your chin.

PRO TIP: Be sure to use the Landscape Lock setting on your camera to avoid accidentally shooting sideways footage.



Gear mounting



Cleaning

Hand wash the Bite Mount with warm water and disinfectant soap. Do not boil the mount. The Bite Mount is not dishwasher safe.

Fixation de bouche + floaty

HERO9 BLACK

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Ce qui est inclus



Fixation de bouche

Vous permet de capturer des images en mode mains libres ou se monte sur votre planche de surf.



Pièce d'extension

Relie la fixation de bouche à votre GoPro et permet de régler la position de la caméra.



Vis de pression

Permet de fixer la pièce d'extension à la fixation de bouche.



Vis de fixation

Permet de fixer votre GoPro à la fixation de bouche.



Floaty

Maintient votre GoPro à la surface de l'eau et protège votre menton lorsque vous utilisez la fixation de bouche.

ATTENTION : le contact prolongé avec Floaty peut entraîner une irritation cutanée ou des allergies chez certains utilisateurs. Cessez l'utilisation si vous constatez tout signe de rougeurs, gonflements, démangeaisons ou d'autres irritations cutanées. Si vous poursuivez l'utilisation, même après la disparition des symptômes, il est possible que l'irritation revienne ou s'amplifie. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.






AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la fixation de bouche si elle est endommagée ou cassée.


Fixation de bouche

Pour un maximum de confort et de stabilité, utilisez la fixation de bouche avec Floaty. Veillez à ce que Floaty soit bien en appui sur votre menton.

ASTUCE DE PRO : assurez-vous d'activer le verrouillage du paysage sur votre caméra pour éviter de capturer des images de travers.



Équipements de fixation



Nettoyage

Nettoyez la fixation de bouche à la main avec de l'eau chaude et du savon désinfectant. Ne faites pas bouillir la fixation. La fixation de bouche ne passe pas au lave-vaisselle.

Soporte de boca y floaty

HERO9 BLACK

GUÍA DE USUARIO



Qué incluye



Soporte de boca

Te permite capturar contenido desde distintos puntos de vista y sin utilizar las manos o montándolo en tu tabla de surf.



Pieza de extensión

Conecta el soporte de boca a tu GoPro y permite ajustar la posición de la cámara.



Tornillo de ajuste

Ajusta la pieza de extensión al soporte de boca.



Tornillo moleteado

Fija tu GoPro al soporte de boca.



Floaty

Mantiene tu GoPro a flote y coloca el soporte de boca en el mentón.

ADVERTENCIA: El contacto prolongado con el flotador Floaty podría llegar a causar irritaciones de la piel o alergias en algunos usuarios. Si notas indicios de enrojecimiento de la piel, hinchazón, picazón u otro tipo de irritación cutánea, discontinúa su uso. El uso continuado del producto, incluso después de la disminución de los síntomas, podría reactivar la irritación e intensificarla. Si los síntomas continúan, consulta con tu médico.






ADVERTENCIA: No utilices el soporte de boca si está dañado o roto.


Montaje del soporte de boca

Para obtener contenido más estable y disfrutar de la mayor comodidad, usa el soporte de boca con Floaty. Asegúrate de presionar el Floaty firmemente contra el mentón.

CONSEJO PROFESIONAL: usa la opción de bloqueo horizontal de la cámara para evitar la captura accidental de contenido de lado.



Montaje del engranaje



Limpieza

Lava a mano el soporte de boca con agua tibia y jabón desinfectante. No hiervas el soporte. El soporte de boca no se puede lavar en lavavajillas.

Visit **gopro.com** for more information

130-31010-000 REVA