

bravis

A3


Відеокамера для зйомки в екстремальних умовах

Інструкція з експлуатації

Увага

1. Запобігайте падінню пристрою.
2. Не піддавайте пристрій впливу будь-яких сильних джерел магнітного випромінювання, як, наприклад, електрогенератор, щоб запобігти впливу сильних радіохвиль, які можуть викликати пошкодження пристрою та негативно вплинути на звук або якість зображення.
3. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променей і високих температур
4. Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо використовувати Micro SD картки лише високої якості.
5. Тримайте Micro SD картку подалі від джерел сильного магнітного випромінювання, щоб уникнути пошкодження даних.
6. Під час зарядки акумулятора, розташовуйте камеру поза межою досягнення для дітей.
7. Зберігайте пристрій у сухому, прохолодному і чистому місці.

Схема камери





Кришка
батареї

Замок
кришки
батареї

Водонепроникний бокс



Ok

Вгору

Вниз

Живлення/Режим

О б'єктив





1. Картка Micro SD

Примітка: Будь ласка, використовуйте лише якісні Micro SD-картки. Перед використанням картку необхідно відформатувати. SD картка високої якості забезпечить чудовий результат.

Для режимів 2K і 4K потрібне використання карт пам'яті SDHC™/SDXC™, UHS-I, Speed Class 3 (U3) зі швидкістю передачі даних не менше 80 МБ/с.

1. Встановлення та від'єднання акумулятора

А. Правильно встановіть акумулятор у відсік, згідно знаків +/- і переконайтеся перед установкою у правильному положенні акумулятора за допомогою стрілок, нанесених на його корпус.

В. Виймання акумулятора: Відкрийте кришку і вийміть акумулятор

1. Зарядка

А. Ви можете зарядити екшн - камеру, шляхом підключення її до комп'ютера напряму або за допомогою адаптера (в комплект не входить).

Д. Камера може заряджатися навіть у вимкненому стані.

2. Увімкнення та вимкнення камери

А. Натисніть і утримуйте протягом 3 - 5 секунд кнопку живлення для того, щоб увімкнути / вимкнути камеру

3. Перемикання режимів


Перемикання між режимами запису відео / фото зйомки / відтворення, за допомогою кнопки живлення.



Режим відео та



режим фото. Символи відображаються у верхній частині



дисплею. Відноситься до функції відтворення відео, а остання є настройками системи.

4. Відеозапис та налаштування параметрів

1. Відеозапис

Переключіться на режим відеозапису і з'явиться  така іконка у лівому верхньому куті дисплея. Натисніть "ОК" щоб почати відеозапис, іконка  у лівому верхньому кутку дисплея почне миготіти. Знову натисніть "ОК" якщо хочете зупинити запис і іконка  зникне.

2. Фотозйомка та налаштування

Увімкніть камеру та натисніть "Режим" щоб вибрати "Режим фото", з'явиться іконка  в верхньому лівому куті дисплея, камера готова для фотозйомки. Натисніть "ОК", щоб зробити знімок.

Режими зйомки: Один знімок / автоспуск (2 з / 5с / 10с) і безперервна зйомка

7. WI-FI з'єднання

1. Через Wi-Fi можна підключити мобільний пристрій з ОС Android або iOS:

A. Встановіть програму «ОКСАМ» на мобільний пристрій (ви можете знайти і завантажити її на Google Play для ОС Android або знайти і завантажити на App Store для ОС iOS).

B. Після увімкнення живлення, натисніть клавішу WIFI на камері, значок Wi-Fi з'явиться на екрані.

C. Активуйте WIFI на мобільному пристрої, знайдіть обліковий запис WIFI камери, а потім підключіться. Початковий пароль "12345678" буде відображено на екрані.

D. Коли WIFI буде підключено, повідомлення про це буде відображено на екрані.

E. Після того, як програма «ОКСАМ» запуститься на мобільному пристрої, зображення, записані камерою будуть в режимі реального часу відображатися на мобільному пристрої. Ви зможете працювати через відповідні іконки, пов'язані із програмним забезпеченням або здійснювати необхідні настройки камери.

2. Зміна пароля WI-FI

A. Увімкніть пристрій і увійдіть до меню налаштувань Wi-Fi, де ви зможете встановити новий пароль.

Примітка: виробник залишає за собою право вносити зміни в даний виріб. Конструкція, комплектація та технічні характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.